

Instrukcja montażu podłóg drewnianych

1. Vibrafoam®/Vibradyn® dostarczane są w postaci podkładek lub listew z klejem montażowym Vibisol.
2. Naklej podkładki/listwy na legary o wymiarze c/c 600 mm, o ile nie podano inaczej.
3. Zagęszczenie następuje przy połączeniu ze ścianą w odległości c/c 300 mm, podobnie jak zagęszczenie na progach. W narożnikach zewnętrznych, jeśli montowane są podkładki, na każdym narożniku bocznym układa się po 2 podkładki, co zapobiega niszczeniu podłogi.
4. Przy zwiększonym obciążeniu, np. przy montażu stałych elementów zabudowy, jak blaty kuchenne, lodówka i zamrażarka, podłoga jest wzmacniana dodatkowymi legarami. Podkładki/listwy montuje się na legarach w odległości c/c 300 mm.
5. Płyty wiórowe są układane metodą podłogi pływającej na podkładkach/listwach. Do montażu płyt nie należy używać gwoździ ani śrub.
6. Należy ułożyć 1-3 warstwy płyt gipsowych, zgodnie z zaleceniami producenta. Skleić i skręcić warstwy razem, bez wkręcania śrub przez płytę wiórową.
7. Podłoga pływająca musi być całkowicie oddzielona od ścian, z co najmniej 5 mm szczeliną powietrzną, by ograniczyć ryzyko bocznego przenoszenia dźwięku (mostek dźwiękowy między podłogą a ścianą).
8. Parkiet lub panele instaluje się z matą wygłuszającą z kartonu. W celu uzyskania znacznie zredukowanego dźwięku, jaki emituje podłoga we wnętrzu pomieszczenia, polecamy nasze maty insulParq 2+, insulSound Ultra+ i Damtec Standard PUR.
9. Cokół podłogowy nie może stykać się bezpośrednio z pokryciem podłogi. Najłatwiej jest to zrobić montując listwę EPDM taśmą samoprzylepną na spodniej stronie cokołu podłogowego.
10. Przy takim montażu dźwięk ma tylko jedną drogę do przebycia - przez podkładki/listwy.



Lista kontrolna:

- Odległości c/c podkładek wzdłuż ściany i w otworach wynoszą maks. 300 mm. Odległości c/c legarów wynoszą maks. 600 mm, lub według specjalnych zaleceń.
- Listwy montowane są wzdłuż ścian i w otworach oraz na podłodze, przy maks. wymiarze c/c 600 mm.
- Do mocowania podkładek/listew do legarów używa się wyłącznie kleju.
- Do montażu podkładek i listew Vibrafoam®/Vibradyn® nie wolno używać gwoździ ani śrub.
- Parkiet lub panele układa się na podłożu z kartonu lub matach z izolacją akustyczną, zgodnie z instrukcją montażu.
- Szczelina powietrzna wzdłuż wszystkich ścian: 5 mm.
- Cokół podłogowy montowany jest za pomocą listwy EPDM.



Wydanie styczeń 2022

VIBISOL